

## Blick in die freigelegten Schleifen



Die Ledermanschetten als Dichtungen im Ventilkasten  
(PULPETTEN genannt) mit Verschleißspuren



Stark verstaubte Kernspalten der Holzgedackte



. . . . und nach der Reinigung